

Modalitati masurare jaluzele orizontale montaj perete tavan sistem de 50 mm latime lamela

Se masoara efectiv un dreptunghi care va fi jaluzeaua orizontala intaltime - latime



H = inaltimea jaluzelei orizontale va depasii minim 6 cm sus si 6 cm jos de la golul ferestrei.

H = inaltimea jaluzelei orizontale din tavan si jos minim la 6 cm de la golul ferestrei.

Daca se va masura in golul ferestrei atunci se vor scadea 2 cm pe latime si inaltime (toleranta pentru montaj).

Daca fereastra este mobila evitati montajul in golul ferestrei, nu o veti mai putea deschide.

Actionarea jaluzelei se pozitioneaza opus manerului.

L = latimea jaluzelei orizontale va depasii minim 6 cm st 6 cm dr de la golul ferestrei.

