

Modalitati masurare pentru rolete simple si zi-noapte, Hawai montare pe perete tavan

(sistemele Maxi, Extra si Caseta Maxi)

Se masoara efectiv dimensiunea panzei, mecanismele sau caseta depaseste ca dimensiune panza cu maxim 3 cm pe latime.



H= inaltimea panzei va depasii minim 6 cm sus si 6 cm jos de la golul ferestrei.

H= inaltimea panzei din tavan si jos minim la 6 cm de la golul ferestrei.

Daca se va masura in golul ferestrei atunci se vor scade 4 cm pe latime. (3 cm latimea mecanismului si 1 cm toleranta pentru montaj)
Daca fereastra este mobila evitati montajul in golul ferestrei, nu o veti mai putea deschide.

Firul de actionare se pozitioneaza opus manerului de deschidere a ferestrei.

L= latimea panzei va depasii minim 6 cm st 6 cm dr de la golul ferestrei.

